

Bom og stele

Driftsbeskrivelse – Niveau 1-2-**3**-4-5

Drift og vedligeholdelse af bomme og steler pullerter samt kilometersten.

Hovedaktivitetsnummer 677-3



Steler som fremstår funktionelle, pæne og velholdte. Vær opmærksom på at der fra tid til anden skal vaskes alger og fugleklatter af stelerne.



Defekt pullert som bør udskiftes.

TILSTANDSKRAV

- Bomme og steler må ikke være defekte.
- Reparationer af udstyr skal tilpasses eksisterende materiale og forhold.
- Tal og tekst på kilometer- sten skal være læselige.
- Bomme, steler og kilometersten skal overholde vejreglernes bestemmelser om placering.



Defekt bom der bør repareres snarest. Husk i øvrigt at bomme skal lukkes når I er kørt igennem dem.

Bom og stele

Driftsbeskrivelse – Niveau 1-2-**3**-4-5

Drift og vedligeholdelse af bomme og steler pullerter samt kilometersten.

Hovedaktivitetsnummer 677-3

UDFØRELSESKRAV

- Reparationer og udskiftninger udføres på baggrund af gennemkørsel og tilsyn med vejene.
- Beskadigede bomme og steler skal repareres eller udskiftes senest 5 arbejdsdage efter konstatering.
- Ved beskadigede bomme og steler afspærres om nødvendigt med midlertidig afspærring.

BILLEDEKSEMPLER

